

Leginstructies Bob Mats BV Entreezone tapijt.

Ondervloer

De ondervloer dient permanent droog, druk-en trekvast, scheurvrij, vlak, vet en vuilvrij te zijn. Er mogen geen lijmresten aanwezig zijn en de afwerklaag moet een goed hechtend vermogen hebben.

Cement gebonden ondervloeren:

Deze ondervloer dient eerst op vocht te worden gecontroleerd. Het maximum vochtpercentage is 2.5%. De vloer moet volledig uitgehard, droog en van iedere oneffenheid verschoond te zijn. Niet vrijdragende vloeren moeten worden voorzien van een vochtscherm. Indien de ondervloer korrelig is, moet deze worden geëgaliseerd met een minimale laagdikte van 2mm.

Poreuze of korrelige ondervloeren eerst behandelen met een voorstrijkmiddel.

Anhydriet ondervloeren:

Deze ondervloer dient eerst op vocht te worden gecontroleerd. Het maximum vochtpercentage is 0.5%. Deze ondervloer moet eerst geschuurd en gezogen worden alvorens tot installatie kan worden overgegaan. In veel gevallen is het noodzakelijk vooraf een strijklaag in combinatie met egalisatie aan te brengen.

Primeren:

In bepaalde gevallen is het nodig de ondervloer voor te behandelen met een primer. Het type primer dat u nodig heeft, hangt af van de soort ondervloer. Primers worden geleverd door diverse lijmfabrikanten. Laat u zich vooraf goed adviseren en verwerk de primer conform de instructies.

Primers:

- Verbeteren de toplaag van de ondervloer en binden achtergebleven stof.
- Verbeteren de hechting met de egalisatielaag.
- Voorkomen vochtontrekking uit de natte egaliseerlaag.
- Verminderen luchtbelletjes in de egalisatielaag.

Egaliseren:

Ondervloeren die niet vlak zijn, zijn ongeschikt voor installatie. U kunt de ondervloer vlak maken door middel van egalisatie. Het type egalisatieproduct dat u nodig heeft, hangt af van het soort ondervloer. Laat u zich vooraf goed adviseren door een lijmfabrikant en verwerk de egalisatie conform zijn instructies.

Algemene leginstructies voor alle Bob Mats producten

- de minimum temperatuur van de ondervloer, de omgeving en de lijm dient 15 graden Celsius te zijn
- De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70 %.
- Controleer bij meerdere rollen aan de hand van de sticker op de rol of deze allemaal uit dezelfde garenpartij komen.
- Laat Bob Mats schoonloop producten 8 uur acclimatiseren op de installatielocatie.
- Snijd Bob Mats entree matten op maat via de rug met behulp van een rei of een liniaal. Dit zorgt voor behoud van de polen.
- Bob Mats entree tapijt heeft een vleug, dit betekent dat alle banen in dezelfde richting gelegd moeten worden voor een mooi resultaat.
- Vermijd naden in het looppad, liever een naad links en rechts van het looppad dan in het midden.
- Vermijd direct zonlicht, tocht en straling van warmte-afgevend apparaten tijdens de installatie.
- Werk voor het gemak vanuit de ruimte naar de drempel van de entree deur toe.

Afhankelijk van de situatie zijn er drie installatiemogelijkheden:

1. Los gelegd: Dit kan mits het materiaal uit één deel bestaat en niet groter is dan ca. 2 x 3 meter. U kunt de entree zone zowel opliggend als in een verdieping plaatsen. Bij opliggend plaatsen, de vinylranden rondom niet verwijderen. Deze zorgen ervoor dat de mat tijdens gebruik niet gaat opkrullen.
2. Antislip lijm: Ook hiervoor geldt dat het materiaal uit één deel moet bestaan en niet groter mag zijn dan ca. 2 x 3 meter.
3. Volledig verlijmen: Dit is verplicht indien er meerdere delen worden geplaatst of als de mat groter is dan ca. 2 x 3 meter.

Het onderhoud en reinigen van uw Bob Mats product

U kiest een goed en effectief schoonloopproduct om uw achterliggende vloer te beschermen en schoon te houden. Om deze effectiviteit te behouden is het van groot belang om de mat goed te onderhouden en te reinigen. Uw Bob Mats entreevloerbedekking blijft er jarenlang fantastisch uitzien als:

- er regelmatig borstelend wordt gezogen met een borstelzuiger
- vlekken onmiddellijk worden verwijderd
- het periodiek wordt gereinigd

Met een simpel onderhoudsprogramma voor dagelijks en periodiek onderhoud blijft Bob Mats entree tapijt eruit zien als op de dag dat het werd gelegd!

Dagelijks onderhoud:

De eenvoudigste en meest uitgevoerde onderhoudsactiviteiten zijn borstelend zuigen en vlekken verwijderen.

Borstelend zuigen:

Dagelijks tot minimaal één keer per week, afhankelijk van het verkeer in de entree en het vuilaanbod. Grondig borstelend zuigen is een economische en effectieve manier om vuil en stof te verwijderen. Een borstelzuiger werkt beter dan een reguliere stofzuiger. Een borstelzuiger kan gelijktijdig borstelen en zuigen waardoor het vuil dat diep in de poollaag zit ook wordt verwijderd. Bovendien worden platgelopen polen weer opgeborsteld. Het is verstandig om afwisselend in de lengte- en breedterichting te zuigen.

Controleer voor het gebruik van de borstelzuiger of het filter schoon is, de slang niet verstopt is en de stofzak niet vol is.

Vlekken verwijderen:

- Hoe eerder de vlek behandeld wordt, des te beter het resultaat is. Verwijder een vlek dus direct na het ontstaan, ook al is de vlek niet meteen zichtbaar. Er zijn namelijk producten waarvan de vlekken pas in een later stadium zichtbaar worden.
- Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar binnen om uitbreiding te voorkomen.
- Daarna de vlek opdeppen met een schone, licht vochtige doek. Niet wrijven!
- Herhaal deze handeling totdat er geen vuil meer wordt opgenomen door de doek.
- Grote verse vlekken kunnen het beste verwijderd worden door spoelen met koud, schoon water (zonder reinigingsmiddelen) Gebruik hiervoor een sproei-extractie-apparaat. Een andere mogelijkheid is de losliggende mat uit de entree te verwijderen en deze buiten veelvuldig te spoelen met behulp van een tuinslang totdat de vlek verwijderd is.
- Let op! Gebruik nooit vlekkenmiddelen die bleekmiddelen (chloorkoolwaterstoffen) bevatten.
- Indien er na behandeling nog steeds vlekken achterblijven of indien er sprake is van oudere, droge vlekken, dan kunt u contact opnemen met en door de Stichting Waarborg Tapijt- & Meubelreiniging erkend schoonmaakbedrijf voor advies op maat.

Algemeen: Kauwgom verwijderen

Kauwgom in de mat is een veelvoorkomend probleem. Er zijn speciale kauwgomverwijderingsmiddelen op de markt verkrijgbaar, waarbij er een onderscheid is te maken tussen hardmakende en zachtmakende middelen.

- Gebruik voor de textiele Bob Mats entree vloerbedekkingen een kauwgomverwijderingsmiddel dat de kauwgom hard maakt. U kunt het daarna verpulveren en opzuigen. Lees voordat u begint de bijgeleverde instructies.

Periodiek onderhoud

Afhankelijk van het verkeer in de entree, licht tot zwaar, dient de Bob Mats entree zone 1 tot 12 keer per jaar periodiek gereinigd te worden. Periodiek onderhoud is nodig wanneer de mat verzadigd is en borstelend zuigen geen bevredigend resultaat meer geeft. Een verzadigde mat zit vol stof en vuil en doet zijn werk niet meer. Vuile plekken en looppaden worden zichtbaar en vuil en vocht worden niet meer voldoende opgevangen in de entree. Het gevolg hiervan is dat het straatvuil verder het gebouw ingelopen wordt.

Tijdens periodiek onderhoud wordt niet alleen oppervlakkig maar ook dieper gelegen vuil verwijderd. Dit wordt met dagelijkse reiniging niet bereikt.

De platgelopen pool herstelt zich waardoor de vuil- en vochtabsorberende werking van de mat als geheel verbetert. Na periodiek onderhoud is de werking van de mat weer optimaal. Zo heeft u langer plezier van uw mat en bespaart u op de overige schoonmaakkosten. Periodiek onderhoud via de sproei-extractie-methode levert de beste resultaten op vanwege het grote spoelvermogen, maar deze methode is niet op alle locaties even geschikt gezien de noodzakelijke droogtijd die het met zich meebrengt.

Poederreiniging is dan een goed alternatief, omdat deze methode geen droogtijd vereist en zodoende gedurende openingsuren van de locatie kan plaatsvinden.